


无论世間变幻莫测，希望依旧存在


传说宙斯送给潘朵拉一个神秘盒子，并叮咛绝不可将盒子任意开启，但潘朵拉仍不敌好奇心的诱惑，偷偷打开了盒子。此时一团烟冲了出来，释放了存在于盒内的爱情与忧伤，原本宁静毫无灾害动乱的世界开始动荡不安；慌乱中，潘朵拉赶紧盖住盒子，但此刻盒内存留了无限希望




产品说明书及注意事项



- A** 喇叭
- B** 充电指示灯及低电压指示灯
 - 充电中时指示
琥珀色灯恒亮为充电中
琥珀色灯熄灭为充电完成
 - 开机使用电池时
琥珀色灯闪烁flash为
电池电量<10%



- C** 3.5mm外部天线插孔
- D** 3.5mm耳机插孔
- E** DC IN 5V/1A USB充电插孔
- F** 手提吊绳孔
- G** passive speaker+情境灯
 - USB充电状态:情境灯亮
 - USB充电线拔除:情境灯灭



- H** 调台旋钮:FM 87.5~108MHz
- I** 功能切换:关闭 / FM / 蓝牙
- J** 音量旋钮:音量调节
- K** 信号指示灯
 - 琥珀色灯亮(FM使用中)
接收到电台频率信号
 - 蓝色灯亮(蓝牙使用中)
闪烁:蓝牙装置搜寻配对中
恒亮:已连接
- L** 化妆镜

配件

- 软线天线
- USB充电线

注意事项

- 此产品定位室内使用為主
不建议长期户外使用。
- 使用他牌天线可能有无法
使用情况发生,请使用此
机种专用配件。

警告

- 请使用指定专用充电器充电。
- 禁止拆解,撞击,挤压或投入火中。
- 若出现严重鼓胀,请勿继续使用。
- 如果电池更换不当会有爆炸危险只能
用同样类型或等效类型的电池来更换。
- 请勿置于高温环境中。
- 应配套使用获得CCC认证并
满足标准要求电源适配器的
电源适配器
- 禁止用化学清洁剂擦拭产品

返修联络

- 保修期限:主机2年配件1年
- 免费电话:4000-1974-08
- 保修地址:江苏省苏州市虎丘区
珠江路521号2号楼 山进售后
- 保修凭销售记录或凭证